


# お仕事かんたん生成 2.0 アップデート手順

# お仕事かんたん生成 2.0 アップデートの流れ

- お仕事かんたん生成 2.0 はPepper本体からの操作でアップデートが必要です。
- アップデート完了後に、お仕事かんたん生成 2.0 とお仕事かんたん生成（旧バージョン）の選択が可能です。




※お仕事かんたん生成のウェブ画面から、予めお仕事を作成・配信しておく必要があります。

お仕事が配信されていない状態でお仕事を作成した場合、エラーが表示されます。

※お仕事の作成・配信方法の概要は[こちら](#)をご確認ください。詳細は[取扱説明書](#)をご確認ください。


# お仕事かんたん生成 2.0 のアップデート手順



お仕事かんたん生成 2.0 紹介画面


# アップデート後のお仕事選択

- 正常にアップデートが終了した場合は下記の手順で、お仕事をご選択ください



# アップデート後のお仕事選択


- アップデート中にエラー等で再起動が発生した場合は、下記の手順でお仕事をご選択ください




# 更新版アプリ配信時の アップデート手順

# 更新版アプリアップデートの流れ

- Pepperの機能更新等のアプリが配信された場合、Pepper本体からの操作でアップデートが必要です。
- アップデート手順はご利用されているお仕事かんたん生成のバージョンによって異なります。
- どちらのバージョンを利用されているかは管理メニューを呼び出した際の画面で確認できます。




# お仕事かんたん生成 2.0 をご利用中の方





# お仕事かんたん生成（旧バージョン）をご利用中の方




# お仕事かんたん生成 2.0 での お仕事作成・配信手順


※操作方法詳細については[取扱説明書](#)をご確認ください

# お仕事を利用するまでの流れ

- はじめに、[お仕事かんたん生成 2.0](#) ウェブ画面でお仕事を作成し、作成したお仕事を Pepper 本体に配信します。※お仕事かんたん生成 2.0 にログインするには SBR アカウントが必要です



- お仕事かんたん生成 2.0 ウェブ画面で作成したお仕事は、SBR アカウントに紐付いた全ての Pepper へ配信されます。Pepper 本体で配信されたお仕事を選擇すると、お仕事を利用できるようになります。



# ウェブ画面でのお仕事の作成と配信

ブラウザから  
お仕事かんたん生成 2.0  
ウェブ画面へアクセス



編集権限パスワードを入れて  
ログイン  
※初回ログイン時は会員登録  
が必要です



「業界・利用シーンを選んで作る」または「一覧から  
選んで作る」のテンプレ  
ートからお仕事を選択



お仕事を保存後、「お仕事を  
作成・編集する」を選択



配信したいお仕事の、開始日時、終了  
日時を設定してお仕事の配信期間を設定  
(開始日時には現在の日に日時がプリ  
セットされます)




「お仕事を配信する」を押下

Pepper本体で  
お仕事を選択する

# Pepper本体でのお仕事の選択




Pepperのディスプレイで、画面左上を3秒以上タッチして、管理メニュー画面を呼び出す



パスワード入力画面で4桁のパスワードを入力後「OK」を押下



「お仕事選択」を選択



配信されているお仕事の中から開始したいお仕事を選択



「終了」を押下

